

FPK-V PISTORASIAKESKUS

ASENNUS-OHJE

- Mitoita ja kiinnitä ruuvit kiinnityspintaan, niin että ruuvi osuutta jää noin 4 mm. Ne on Ø6mm ruuville mitoitettu.
- Irroita kokonaan sivupäätyjen etureunan (kannen) kolme ruuvia ja löysää sivuilta (kotelon pohjan) kahta keskimmäistä 5mm ja takimmaisista vain n. 2mm. Kuva 1 ja 2
- Levitä päätyjä erilleen ja avaa kotelon ovi ylöspäin varoen päätytiivisteitä. Lukitse kansi ylös ruuvimeiselillä. Kts kuva 3
- Nosta kotelo kiinnityspinnan ruuvien varaan ja kiristä yläpääty tiukasti kiinnityspintaan
- Kytke syöttökaapeli. Huom! N ja PE piirejä ei ole yhdistetty.
- Sulje kytkentätila varovasti levittämällä vuoronperään hieman ala- ja yläpäätyjä kannatellen samalla ovea. Varoen tiivistettä
- Kiristä ruuvit tasaisesti
- Kytke syöttöjohtoon jännite ja testaa vikavirtasuojan laukaisu. Sen on lauettava heti, kun T-painikkeesta painetaan. Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1
- Käännä johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojat ja pääkytkin asentoon 1.

kuva 1



kuva 2



kuva 3



Kiinnitysreikä mitat

HUOLTO-OHJE

Suorita vikavirtasuojan laukaisutestaus puolen vuoden välein.
Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojauksen on lauettava heti.
Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.

Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä kankaalla.
Ennen pyyhkimistä käännä pääkytkin asentoon 0.

