

KÄYTTÖOHJE

VICERA APU2.0-Kaapelin asennuspukki

JOHDANTO

Viceran APU2.0 kaapelinjatkospukki on luotu yhdessä asentajien kanssa helpottamaan ja nopeuttamaan keskijännitekaapeleiden jatkoksien sekä päätteiden asentamista. APU2.0 asennuspukilla teet asennukset ergonomisemmin, tehokkaammin ja laadukkaammin.

YLEISTÄ TIETOA

APU2.0 Kaapelinjatkospukin jokainen kaapelikiristin on säädettävissä omanaan haluttuun asentoon. Kiristimiä voi säätää sivuttais- ja kallistuskulmasuunnassa portaattomasti. Vaikka kaapeli tulisi maasta pystysuorassa, on se mahdollista kiinnittää pukkiin. Korkeudensäätö on hyvin laaja, koska kaapelit saa myös lähelle maata asennuskorkeuden ollessa 20 cm. Jalat ovat säädettävissä laajalti, joten se sopii lähes mihin tahansa maastoon. Asennuspukkia on mahdollista käyttää joko kolmi- tai nelijalkana. Jalat taipuvat 180 astetta suoraan sivuille, joten pukin voi asettaa myös esimerkiksi kaapeliojan päälle. Kiristimet ovat suunniteltu niin, että niihin sopii mikä tahansa KJ- ja SJ-kaapeli, joka on halkaisijaltaan 18–90 mm.

KIRISTIMIEN KÄYTTÄMINEN

Kaapelin kiinnittäminen vaihevaiheelta:

1. Säädä kaapelin kiinnityskelkka haluttuun kulmaan.
2. Avaa kelkan sivussa olevaa siipimutteria, jotta kelkka liikkuu ylös ja alas.
3. Aseta kaapeli Kelkan puristuslevyn alle.
4. Kierrä puristuslevy täysin ylös kiertämällä tähtiväännintä aukiasentoon, kunnes ruuvi ottaa stopparimutteriin kiinni.
5. Kiristä kelkan sivussa oleva siipimutteri siten, että se asettuu kiskossa olevaan uraan (uria noin 1 cm välein).
6. Kiristä tähtivääntimellä kaapeli halutulle kireydelle.

Kaapelin irrottaminen vaihevaiheelta:

1. Avaa aina ensin puristuslevy tähtivääntimellä vastapäivään kiertämällä.
2. Avaa kelkan sivussa oleva siipimutteri.
3. Nosta kelkka ylös.

ESIMERKKEJÄ APU2.0 KAAPELINJATKOSPUKIN ASENNOISTA

