

Tuotetiedot	
Tuotekoodi	Tuotenimi
<b>OD02-0564</b>	Kosketussuoja OTL 50 mm <sup>2</sup>
<b>OD02-0548</b>	Kosketussuoja OTL 95 mm <sup>2</sup>
<b>OD02-0550</b>	Kosketussuoja OTL 120/150 mm <sup>2</sup>
<b>OD02-0551</b>	Kosketussuoja OTL 240/300 mm <sup>2</sup>
<b>OD02-0778</b>	Kosketussuoja OTL 300 mm <sup>2</sup>


**Asennus**




Leikkaa kosketussuojasta kaapelin ulkohalkaisijaa vastaava kansi



Aseta kosketussuoja paikalleen kevyesti painamalla




Moninapaisissa liittimissä asennus vasemmalta aloittaen (pl. OTL 50)




Product data	
Product code	Product name
OD02-0564	Terminal shroud OTL 50 mm <sup>2</sup>
OD02-0548	Terminal shroud OTL 95 mm <sup>2</sup>
OD02-0550	Terminal shroud OTL 120/150 mm <sup>2</sup>
OD02-0551	Terminal shroud OTL 240/300 mm <sup>2</sup>
OD02-0778	Terminal shroud OTL 300 mm <sup>2</sup>


**Installation**



Remove cover that matches the outside diameter of used cable



Press the terminal shroud into its place



Start mounting from the left side of a connector (excl. OTL 50)

