

- (FIN) Asennusohje
- (SWE) Installationsanvisning
- (ENG) Installation instructions
- (DEU) Montageanweisung
- (FRA) Instruction d'installation
- (EST) Paigaldusjuhend
- (LAV) Montāžas instrukcija
- (LIT) Montavimo instrukcija
- (RUS) Руководство по монтажу
- (POL) Instrukcja montażu
- (UKR) Інструкції з установки

CE





IP23 5x2,5 mm²



AOMARLO | REV B



16.4.2019

© Ensto 2017







1a.

AMJK1




1b.


AMJK2




2.



3.




4.



MA12xx	LED 42W/840	1R optics	
MA12xxED		1R optics	DALI
MA123Rxx	LED 39W/840	3R optics	
MA123RxxED		3R optics	DALI
MA15xx	LED 52W/840	1R optics	
MA15xxED		1R optics	DALI
MA153Rxx	LED 49W/840	3R optics	
MA153RxxED		3R optics	DALI
MAR24xx	LED 82W/840	1R optics	
MAR24xxED		1R optics	DALI
MAR243Rxx	LED 77W/840	3R optics	
MAR243RxxED		3R optics	DALI
MAR30xx	LED 102W/840	1R optics	
MAR30xxED		1R optics	DALI
MAR303Rxx	LED 95W/840	3R optics	
MAR303RxxED		3R optics	DALI

xx: WB = Wide Beam, MB = Medium Beam, O = Oval, DAS = Double Asymmetric

	<p>Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.</p> <p>Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person eller motsvarande kvalificerad person.</p> <p>The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.</p>
--	--

FIN Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Asennuksessa on noudatettava vallitsevia asennusmääräyksiä. Tuotteessa olevan tyyppitarran merkintöjä on noudatettava. Käytä ainoastaan sytytintyyppiä, valonlähdeä ja tehoa, joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta ja huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytettävissä aina kun valaisin asennetaan tai sitä huolletaan.

SWE Armaturen får endast installeras av person med tillräcklig yrkesskicklighet. Installationen skall utföras i enlighet med nationella elektriska föreskrifter. Följ markeringar i produktens typetikett. Använd endast tändare, ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna bruksanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

ENG Only a professional electrician is allowed to do the installation. The current national installation regulations must be followed during installation. Always follow the markings in the product label. Use only starters, light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This installation instruction must be kept available for future maintenance.

EST Valgustit võib paigaldada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav elektrik. Paigaldusel tuleb järgida riiklike, piirkondlike ja kohalike elektrikontrollikeskuste nõudeid ja piiranguid. Järgi alati toote sildil olevat markeeringut. Kasuta valgustis ainult ettenähtud võimsusega ja ettenähtud tüüpi süüteseadmeid ning valgusallikaid. Enne paigaldust või hooldust lülita seade alati vooluvõrgust välja. Paigaldusjuhend tuleb säilitada seadme hoolduse läbiviimiseks tulevikus.

RUS Светильник должен устанавливать только специалист с необходимой квалификацией и достаточными профессиональными навыками. При установке необходимо соблюдать действующие Правила устройства электроустановок. Всегда следуйте маркировке на этикетке светильника. Используйте стартеры и источники света только тех типов и мощностей, которые указаны на этикетке светильника. Перед установкой или обслуживанием убедитесь, что внешнее питание отключено. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего технического обслуживания.

SVEDENIA O SERTIFIKACII

Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

Фирма-изготовитель:

Ensto Lighting Oy
Nepolamentie 25
08680 Lohja
Finland
Тел. +358 19 328 51
Факс +358 19 382 856

Ensto Lighting Oü
Pärnuvälja 9
72720 Paide
Eesti
тел. (372) 385 0440
факс (372) 385 0718

Импортёр:

ООО "Энсто Рус"
Россия, 105062, Москва,
Подсосенский пер., д. 20/1
тел. (495) 258 52 70
факс (495) 258 52 69

ООО "Энсто Рус"
Россия, 196084, Санкт-Петербург
Ул. Воздухоплавательная, д.19
тел. (812) 336 99 17
факс (812) 336 99 62

Better life.
With electricity.

Better life.
With electricity.



ENSTO

Ensto Lighting Oy
Hepolammentie 25
FIN-08680, Finland
Tel. +358 19 328 51
www.ensto.com

