

Auto- ja Service-tilat.

Start Up voidaan aktivoida kolmessa eri tilassa: Auto, Service ja Manuaalisesti ohjelmoitu lähtöaika.

Kellon asetukset: Kun kello otetaan ensimmäisen kerran käyttöön tai sähkökatkon jälkeen, kellonaika täytyy asettaa. Näytössä on teksti SETC. Näytössä oleva piste vilkku riippumatta kellossa olevasta tilasta.



Paina Menu painiketta kunnes näytössä lukee CLOC. Paina (+) lisätäksesi aikaa ja (-) vähentääksesi aikaa. Odota noin 6 sekuntia kun aika on asetettu.

Nyt reaaliaika on asetettu ja tallennettu ja piste palaa jatkuvasti.

Autotila: Toistuva ajastettu lähtöaika. Paina Menu painiketta kunnes näytössä lukee AUTO. Odota kunnes SET tai ajastettu lähtöaika näkyy näytössä. Paina (+) lisätäksesi aikaa ja (-) vähentääksesi aikaa. Odota noin 6 sekuntia kun haluttu aika on asetettu. Nyt lähtöaika on tallennettu ja piste palaa jatkuvasti. Toistuva ajastettu lähtöaika, 30 - 180 min aktivointi riippuen ulkolämpötilasta sekä 30 min viive ennen sammutusta.

Service-tila: Pistorasian tilapäinen aktivointi. Paina Menu painiketta kunnes näytössä lukee SERV. Paina (+) aktivoitaksesi service-tila, kiinteä 90 minuutin ajastettu aika. Näytössä näkyy ON. Paina (-) poistua service-tilasta. Näytössä näkyy OFF.

Huom! Voit myös poistua service-tilasta painamalla Menu painiketta kunnes kello siirtyy toiseen tilaan.

Manuaalisesti ajastettu lähtöaika.

Manuaalisesti ajastettu lähtöaika: Paina Menu painiketta kunnes näytössä näkyy MAN. Paina (+) lisätäksesi aikaa ja (-) vähentääksesi aikaa. Odota noin 6 sekuntia kun haluttu aika on asetettu. Nyt lähtöaika on tallennettu ja piste palaa jatkuvasti, 30-180 min aktivointi riippuen ulkolämpötilasta sekä 30 min viive ennen sammutusta.

Huom! Kun lähtöaika on asetettu manuaalisesti, toistuva ajastettu lähtöaika ei aktivoidu. StartUp palaa Auto tilaan kun manuaalinen aika on kulunut.

Huom! Manuaalisen tilan sammuttamiseksi, mene MAN tilaan. Paina (+) ja (-) samanaikaisesti. Näytössä näkyy OFF noin 6 sekunnin jälkeen. Manuaalinen väliaikainen lähtöaika on nyt poistettu.

Norwesco AB Box 603
SE-187 26 Täby Sweden
Tel +46-8-792 27 00

Fax +46-8-792 27 09 info@norwesco.se

Asiakaspalvelu Suomessa: 040-556 7988 info@norwesco.fi

