

XPH34R OTSALAMPPU

KÄYTTÖOHJE: XPH34R OTSALAMPPU

OTSALAMPUN KÄYTTÖ

Coast XPH34R on haastavainnissakin säätöolosuhteista kestävä otsalamppu, joka tarjoaa kirkkaimman mahdollisen valon viidellä eri valaisuvälisuudella. Laita otsalamppuun virta painamalla virtanappia. Valo alkaa palaa keskivahvuuella. Säättääksesi valoa kirkkaammaksi paina virtanappia kahdesti. Säättääksesi valoa himmeämmäksi paina virtanappia kolmesti. Kun painat neljännen kerran, valo sammuu. XPH34R-otsalamppu on myös Coast Tuomo Mode -kirkaustoiminto. Aktiivoi toiminto painamalla virtanappia ja pitämällä se painettuna pohjaan kahden sekunnin ajan.

Huomio: XPH34R-otsalampussa on COAST'in Easy Off -toiminto. Kun lamppu on ollut päällä vähintään viisi sekuntia, sen voi sammuttaa painamalla virtanappia kerran.

VALOKEILAN SÄÄTÄMINEN

Otsavalon on suunniteltu COAST PURE BEAM® Twist Focus -teknologiaa hyödyntäen ja on näin ollen säädeltävissä Ultra-View Flood Beam- ja Bulls-Eye Spot Beam -tilojen välillä. Kohdistatkaaksesi valon tietylle alueelle käännä säätörengas myötäpäivään. Laajentaaksesi valokeilaa ja maksimoidaksesi valaistuksen alin käännä säätörengas vastapäivään.

VALAISUKULMAN SÄÄTÄMINEN JA OTSAPANNAN IRROITTAMINEN

Voit säätää otsalampun valaisukulmaa. XPH34R on käytettävissä myös käsisääläisimena irrottamalla lamppu panna kiinnityspidikeistä. Jos haluat irrottaa lampun, vedä se ulos kiinnityspidikeistä. Lamppu on helppo kiinnittää takaisin keskittämällä se panna kiinnityspidikeiden kohdalle ja painamalla se paikoilleen.

Huomio: Kun lamppu ei ole kiinni otsapannassa, sen voi kiinnittää metallipinnoille päässä olevan magneettikiinnikkeen avulla.

OTSAPANNAN SÄÄTÄMINEN

Otsapannan hihna on säädettävä. Suurentaaksesi pantaa liu'uta solkea kohti lamppua. Jos taas haluat pienentää pantaa, liu'uta solkea pois päin lampusta.

AKKUPARISTON LATAAMINEN

XPH34R toimii joko uudelleenladattavalla COAST ZITHION-X™-akkuparistolla tai kolmella AAA-alkaliparistolla.

Ladataksesi akkupariston Pro Tek -latausportin kautta kierrä lampun päätä saadaksesi latausportti näkyviin. Kiinnitä tuotteen mukana tuleva C-liittimellä varustettu USB-kaapeli latausportiin ja kytke kaapelin toinen pää virtalähteeseen.

Vaihtoehtoisesti voit ladata akkupariston poistamalla sen ensin laitteesta kiertämällä lampun pää auki. Kiinnitä tuotteen mukana tuleva C-liittimellä varustettu USB-kaapeli akkupariston latausporttiin ja kytke kaapelin toinen pää virtalähteeseen.

Jos käytät paristoja, aseta kolme AAA-alkaliparistoa mukana tulevaan paristokoteloon, ja aseta se sisälle taskulampun runkoon. Tuotteelle parhaiten sopivat COAST Extreme Performance -alkaliparistot, jotka voit ostaa erikseen osoitteesta COASTPortland.com.

Huom: Virtanappi näyttää myös akkuperiston lataustason. Kun akkuperisto on ladattu täyteen, virtanappi loistaa vihreänä. Kun virtanappi taas loistaa punaisena, on aika ladata akkuperisto. Virtanapin vilkkua punaisena on virta erittäin vähissä ja akkuperisto ladattava välittömästi. Tämä toiminto ei ole käytettävissä alkuperäisten kanssa.

Varoitus: XPH34R on suunniteltu käytettäväksi uudelleenladattavan COAST ZITHION-X™ -akkupariston kanssa. Älä käytä muita uudelleenladattavia akkuparistoja. ÄLÄ lataa alkaliparistoja laitteen sisällä.

HUOI TO

Puhdista XPH34R-otsalamppu pyyhkimällä sen ulkopinta kostealla liinalla.
Huomio: Älä upota XPH34R-otsalamppua veteen.

TAKUU

XPH34R-otsalampulla on COAST:in 5 vuoden takuu. Hyödyntääksesi nopeutetun takuupalvelun sekä varmistaaksesi ainutlaatuiset alennukset liity COAST Crew -jäseneksi osoitteessa coastportland.com/join.

